

# ZLX 10

## - betjeningsvejledning



### BRAND

Ved alarm tændes den røde lysdiode "ALARM" og lyd-giver(e) aktiveres. Alarmen kvitteres og lyd-giv-eren afstilles ved at trykke én gang på "AFSTIL".

Gå gennem det sikrede område og find den detek-tor der er i alarm (lysdioden tændt).

Efter gennemgang af årsagen til alarmen og eventuel udbedring, resettes /nulstilles ZLX 10 ved endnu et tryk på "AFSTIL".

ZLX 10 er nu tilbage i normal drift

### NET

Hvis nødstrømsforsyning NS 4000 er tilsluttet an-lægget, tændes den røde lysdiode "AKK. DRIFT" på NS 4000 og lysdioden "FEJL" tændes på ZLX 10 når 230 VAC bortfalder.

### FEJL

Ved teknisk fejl tændes lysdioden "FEJL" og relæet for fejl aktiveres for eventuel videregivelse af signal til overordnet styresystem.

Fejlsignalet kvitteres ved at trykke én gang på "AF-STIL". Når fejlen er afhjulpet, trykkes endnu engang på "AFSTIL". ZLX 10 er nu tilbage i normal drift.

### TEST

Afprøvning af centralen sker når centralen er i normal drift.

Test udføres ved at trykke på "TEST" og holde knappen inde. Centralen går derefter i testtilstand. Relæudgange for "ALARM" og FEJL" samt lyd-givere aktiveres.

Når "TEST"-knappen slippes igen, vender centralen tilbage til normal drift